

Die Start/Reset-Situation (Ports)

- Manuelles Reset über Taster
- Gesteuertes Reset des Masters während Programmierung
- Programmieraufforderung vom Master (ev. manuell)
- LCD inaktiv, Speicher transparent -> alle Ausgänge 'H'
-> Alle Ausgänge am Treiber ULN 2805 'L' !

